

# AUTOFIX

Ring frei für die schnelle Schelle



## Patente Lösung zur Befestigung von Regenfalleitungen

- Selbstsichernde Fallrohrschelle mit speziellem Schraubsockel
- Für Fallrohre mit den Nenngrößen 80 und 100
- Leichte und schnelle Montage
- Aus BLANK-ZINC<sup>®</sup>, QUARTZ-ZINC<sup>®</sup> und ANTHRA-ZINC<sup>®</sup> und somit oberflächenidentisch zu den hieraus gefertigten Fallrohren
- Ideale Formgebung
- Markenprodukt vom Markenhersteller

A Umicore brand



## Produktbeschreibung und Montageanleitung

Die selbstsichernde Fallrohrschelle besteht aus:

- einem Schellenbügel aus BLANK-ZINC<sup>®</sup>, QUARTZ-ZINC<sup>®</sup> oder ANTHRA-ZINC<sup>®</sup> mit zwei Verstärkungssicken
- einem Schraubsockel für die Befestigung an der Wand

## Montageanleitung



1. Der Schraubsockel wird mittels Stockschraube M10 befestigt. Die schmale Seite des Konus zeigt nach unten.



2. Der Schellenbügel wird über das Fallrohr geschoben. Die kleine Seite des Konus zeigt dabei nach unten.



3. Der Schellenbügel wird in den Schraubsockel eingehängt und soweit nach unten geschoben bis das Fallrohr gesichert ist. Durch die spezielle Formgebung der Schelle ist ein zusätzliches Montieren von Halbwulsten überflüssig.

**VM ZINC Center Österreich**  
Seitenhafenstraße 7  
A - 1220 Wien

Tel.: +43 - 1 - 726 34 34  
Fax: +43 - 1 - 720 37 37 20  
[www.vmzinc.at](http://www.vmzinc.at)  
[info@vmzinc.at](mailto:info@vmzinc.at)

A Umicore brand

